

# Marky

## Használati útmutató



# Marky



## Nedvszívó felületeken

A Marky közvetlenül használható kartonra, papírra és egyéb nedvszívó felületeken.




# Marky



## Nem nedvszívó felületeken

Az összes nem nedvszívó felület felcímkezésére 2 különböző méretű, speciálisan mosogatógépben is mosható címkével rendelkezik a Marky készlet.



Nagyobb dolgokhoz, mint például az uzsonnás dobozok és kulacsok, kérjük, használd a nagyobb címkéket, ahol két sor is elfér. Kisebb tárgyak, mint például toll, olló, stb., a mellékelt kis címkével jelölhetők meg, ahol egy sornyi szövegnek van hely. A kisméretű címkékhez a bordázott szövegtábla középső sorait javasoljuk használni.

Hogy szépen bélyegzett címkét kapjunk, helyezd el a bélyegzőt pontosan a címkelap perforált vonalaira, amelyek segítenek a pozicionálásban.

Aztán nyomdázz és kész!


# Marky



## Textileken

A Marky egy speciális festékkal van ellátva, amely közvetlenül a világos színű textíliákra nyomható. Sötét szövetekhez használd a mellékelt textilszalagot, amelyet bélyegzés után le kell vágni, majd fel kell vasalni az anyagra. A Marky festék gond nélkül kibírja a 30°C és 90°C közötti mosást.

# Marky



## Párnacsere könnyedén

- 1** Nyomd a Markyt enyhén lefelé és rögzítsd mindkét oldalon.
- 2** Vedd ki az üres festékpárnát.
- 3** Helyezd be az új festékpárnát a tintás résszel lefelé nézve...  
Oldd fel a bélyegzőt. Kész.